

Fechadura Biométrica DL 6000

Manual simplificado do operador

Registrando Usuários Master / cartão máster

<u>Procedimento</u>	<u>Indicação da fechadura</u>
Mantenha apertado o botão SET	Luz verde piscará e um “tick” será ouvido. Luz azul ficará ligada por 5 segundos junto com um som de “tick”. Luz verde e vermelha piscam juntas
Posicione o cartão Mifare a ser cadastrado na área de leitura ou posicione o dedo no leitor 2 vezes seguidas	Um som “tick” será ouvido
Cadastro de cartão máster ou usuário máster está completo	Luz verde e vermelha piscam por 5 segundos e desligam

Nota: *Somente um cartão máster pode ser cadastrado ou as 120 impressões digitais poderão ser máster.

*Para cadastrar a Impressão máster pressione duas vezes no leitor.

*Você pode cadastrar mais de um usuário máster durante o mesmo procedimento

* Não é obrigatório cadastrar um cartão máster, impressão digital sim.

Registrando Usuários simples , cartão simples e controle remoto

<u>Procedimento</u>	<u>Indicação da fechadura</u>
Coloque a impressão máster ou o cartão máster no leitor	Luz verde piscará uma vez Luz verde e vermelha acendem juntas
Pressione botão SET	Luz verde piscará com um som de “tick” e luz vermelha ficará acesa.
Pressione botão SET mais uma vez	Luz verde pisca com um som de “tick”
Posicione o cartão a ser cadastrado na área de leitura OU pressione a tecla “cadeado aberto” do controle remoto para cadastrar um controle OU pressione 2 vezes uma nova impressão digital para ser cadastrada.	Um som de “tick” será ouvido e luz verde acenderá.
Cadastramento com sucesso	Luz verde pisca por 10 segundos

Deletando Usuários simples/ controle remoto / cartão simples

<u>Procedimento</u>	<u>Indicação da fechadura</u>
Coloque a impressão máster ou o cartão máster no leitor	Luz verde piscará uma vez Luz verde e vermelha acendem juntas
Pressione botão DEL	Luz verde piscará com um som de “tick” e luz vermelha ficará acesa.
Pressione botão SET mais uma vez	Luz verde pisca com um som de “tick”
Todos os usuários / cartões e controle remotos apagados	Um som de “tick” será ouvido e luz se apagarão

Nota: *Serão apagados todo o grupo de impressões digitais, cartões e controles remoto cadastradas

PROGRAMANDO MODO DE PASSAGEM LIVRE

<u>Procedimento</u>	<u>Indicação da fechadura</u>
Abra a fechadura com uma impressão digital válida	
Coloque o cartão OU controle remoto sobre a área de leitura de cartões, juntamente com a impressão digital no leitor de impressões, mantenha por 5 segundos	Luz verde piscará com um som de “tick”
Modo de passagem livre programado	Luz verde ficará piscando todo o tempo d

Nota: *Não poderão ser usados Impressão digital máster ou cartão máster para programar o modo de passagem livre.

CANCELANDO MODO DE PASSAGEM LIVRE

<i>Procedimento</i>	<i>Indicação da fechadura</i>
Abra a fechadura com uma impressão digital válida OU cartão válido OU abra a fechadura com controle remoto	Luz verde e vermelha Piscarão juntas com um som de "tick"
Modo de passagem livre cancelado	Luz verde para de piscar e um som de motor será ouvido

RESET DA FECHADURA MODELO DL 6000 (ESTA AÇÃO APAGARÁ TODAS AS IMPRESSÕES DIGITAIS)

Obs: o botão embutido de reset, fica localizado na parte de trás da metade que fica internamente. Fica próximo ao terminal do plug. Isto quer dizer que há a necessidade em se retirar a fechadura da porta.

- ✓ Retirar a fechadura da porta;
- ✓ Plugar as duas partes;
- ✓ Retirar uma pilha;
- ✓ Atrás de uma das partes da fechadura (parte que fica dentro da residência), existe um pequeno orifício e dentro dele um pequeno botão de reset. Apertá-lo com algo pontiagudo e segurar apertado;
- ✓ Ainda apertado o reset, coloque a pilha que havia sido retirada;
- ✓ Se ouvirá um aviso sonoro e após isso acontecer, a fechadura estará em modo de fábrica.

